

Руководство пользователя

Реле времени недельное универсальное

TOMZN АНС30А NEW

1. Характеристики и область применения:

Напряжение питания: 200 - 250 В AC

Частота: 50/60 Гц

Тип: Недельный таймер

Максимальный ток коммутации: 30А

Диапазон времени: от 1 минуты до 168 часов

Количество программ: 16

Режим отображения: цифровой дисплей

Особенности: цифровой дисплей, 35 мм DIN-рейка

Материал: АБС пластик

Размер: 8,7 см x 3,6 см x 6,8 см








Программируемое реле времени с недельной цикличностью и энергонезависимой памятью применяется для автоматизации подключения/отключения техники по каждодневному графику.

Может применяться для запуска в работу и отключения оборудования:

- для полива на дачных участках, фермерских хозяйствах;
- уличного освещения;
- рекламных объектов (подсветка, изменяющаяся картинка на вывесках);
- автоматизированной раздачи кормов;
- подачи воды на определенные территории/объекты;
- вентиляции в помещениях;
- обслуживания бассейнов;
- тепловых комплексов (сушилки, печи, приборы для термообработки);
- насосных, фильтрационных установок и др.

2. Описание кнопок:

На лицевой стороне реле под дисплеем имеется 7 кнопок управления:





-  - вход в меню просмотра и настройки программ.
-  - установка дня недели.
-  - установка часа.
-  - установка минут.
-  - выход из меню настроек.
-  - сброс настроек.
-  - выбор состояния выхода реле.

3. Выбор состояния выхода реле таймера:


Нажатие кнопки  позволяет выбрать состояние выхода реле таймера:






- **«ON»** - постоянно включено, без таймера
- **«OFF»** - выключено, без таймера
- **«AUTO»** - работа по таймеру


4. Настройка текущего дня недели и времени:

Удерживая нажатой кнопку  выберите день недели и время нажимая на кнопки , , .

5. Настройка таймера:

Нажмите кнопку , на дисплее в левом, нижнем углу появится номер программы таймера. Всего доступно 16 программ (иногда больше). У программы имеется два состояния – **«ON» (время включения)** и **«OFF» (время выключения)**.

Кнопкой  выберите необходимый номер программы и режим **«ON»** или **«OFF»**. Далее нажатием на кнопки , , , установите необходимое значение. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку .

Для деактивации какой либо программы, необходимо, когда она выбрана нажать кнопку , на экране отобразятся «прочерки» и можно задать новые параметры либо снова вернуться к ранее настроенной программе.

Параметр «день недели» в режиме таймера имеет следующие варианты настройки:

- Один из 7 дней недели
- Сб, Вс
- Пн, Ср, Пт
- Вт, Чт, Сб
- Пн, Вт, Ср
- Чт, Пт, Сб
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт

Свечение красного индикатора на лицевой панели таймера указывает, что в данный момент реле включено.

Схема подключения

