


НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

Для настройки часов, нажмите кнопку CLOCK (Часы) и удерживайте три сек. Часы начнут мигать.


Для установки времени, используйте кнопки температуры «▲» и «▼», затем снова нажмите кнопку CLOCK (Часы), чтобы закончить настройку.



ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Для настройки таймера оригинального пульта дистанционного управления, нажмите кнопку TIME ON (Время вкл.) или TIME OFF (Время выкл.), индикатор таймера кондиционера будет светиться, указывая на то, что функция таймера активирована.

Некоторые типы кондиционеров позволяют настроить таймер включения только если кондиционер выключен.



Пульт дистанционного управления работает нормально, если хорошо работает ресивер кондиционера. Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, вынимайте из него батарейки

Некорректное обращение с пультом дистанционного управления может стать причиной программных сбоев. В случае сбоя работы, выньте батарейки и установите их обратно через 35 минут, пульт дистанционного управления должен работать нормально.

ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОДОВ

Фирма	Код	Фирма	Код	Фирма	Код	Фирма	Код	Фирма	Код
ACSOM	980	DAKE	861	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADAIR	501, 508, 509, 532
ADC	861	DAOTIAN	821-824, 532, 630, 969, 978, 979, 991	INYCIN	475-483	PINSHANG, XINHUAABAO	290	TADIRAN	501, 508, 509,
AIDELONG	293-295	DELONGHI	900	JIANGNAN	359	PILOT	902	TA/YA	882
AITE	298-299	DIY	044, 090, 092, 095	JIALE	358	PUYI	862	TCL	120-133
AKIRA	796-797	DUNAN	36	JMSTAR	360	QIXING	393	TEAC	850-859
AMCOR	501, 608, 509, 532, 973, 978, 979	DONGXIA	334-335	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TECO	831-834
AMICO	982	DONGXINBAO	260-268	JINDA	491-492	RHOSS	903	TIANJINKONGTIAO	424
ALPIN	989-991, 998	ELCO	982	JINSONG	363-365	RICAI	394	TIANYUAN	425-428
AUCMA	210-229, 933	ELECTER	981-986	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TOBO	250-269
AUX	180-199	ELECTROLUX	471-474, 250-906	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TONGLI	429-430
AOKE	301-302	FEDDERS	878	KELONG	110-119	SACON	414	TOYO	825-828
AOLI	300	FEIEDRICH	879	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TOSHIBA	630-639
APTON	862	FEIGE	829-830	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550, 860, 943, 946	TRANE	812-816
BAIXUE	299	FEILU	240-249	KRIS	804-805	SANZUAN	190	UNI-AIR	369-369
BEIJINGJINGDIAN	304	FERRROLIT	901	KT02 D001	283	SAPORO	861	UTTLEDUCK	454-456
BIG-THUMB	331	FIRST	864	KT02 D002	284	SAST	450-452	VIDEOCON	684
BLUE STAR	887	FRESTECH	270-279, 944-945	KTY001	285	SENSOR	880	WANBAO	431-433
BOERKA	630	GUJITSU	700-719	KTY002	286	SERENE	499	WANGZI	861
BOERKA	305-306	FUNIKI	992	KTY003	287	SHAMEI	400	WEILI	434-443, 553576
BOSHI	310	GALANZ	134-149, 936-940	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WEITELI	444
BOSHIGAO	308-309	GEER	342-343	KTY005	289	SHANYE	862	WHIRLPOOL	770, 774
BORLER	307	GLEE	280	LG	600-609	SHANXING	401-402	WUFENG	445-446
CAIXING	311	GOLDSTAR	303	LIANGYU	780	SHARP	720-739	XINGHE	462-463
CARRIER	690-699, 890-899	GREE	000, 020, 039	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	XINLE	457-460
CHANGFENG	190	GUANGDA	345-346	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	XILENG	448-449
CHANGFU	835-838	GUQIAO	344	LONGHE	861	SHENGFENG/ FEILU	413	XINLING	461
CHANGLING	312-323	HAIER	001-019	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	XIONGOI	862
CHANGHONG	059-079, 934, 947	HELTON	863	MCQUAY	790-795	SHINING	415	YAIR	467-471, 944
CHENGYUAN	324	HEMILTON	095	MIDEA	040-058	SHUANGLU	416-418, 948	YAOMA	470, 977
CHIGO	080-099	HICON	391-392	MEILING	388-391	SIGMA	447	YIDONG	499
CHUANGHUA	325-328	HISENSE	230-239	MINGXING, BOYIN	290	SOGO	291	YORK	775-779
CHUANYAN	861	HITACHI	640-659	mitsubishi	551-599	SONGLINXIA	862	YUTU	484-490
COLROLLA	861	HONGYI	347	mitsuka	904	SONGXING	419	ZHONGYI	493-494
CHUNLAN	170-179	HUABAO	100-109	NATIONAL /Panasonic	660-689	SOVA	292	ZUODAN	495
CONSUL	993	HUAGAO	348	NIKKO	810-811	SOVA	420	YUETU	881-882, 949
CONROWA	337-341	HUAKE	349-350	NISO	398-399	SOWA	862-863	Другое	496, 498, 821828, 839-849, 865-877, 905978, 999
CORONA	760-769	HUAMEI	351-352	NISO	497	SOYEA	421-422		
CROWN	861	HUANGHE	353	NORCA	994	SPEED	887		
DAEWOO	332-333	HUALING	150, 169, 045	OLYMPUS	995-996	SRTC	423		
DAIKIN	740-759	HUawei	281	OPAL	997	STARIGHT-AIRCON	880		
DAJINXING	329-330	HUIFENG	354-356, 357, 360	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		

*Компания оставляет за собой право толковать руководство пользователя. Конструкция и технические параметры изделия могут изменяться без предварительного уведомления.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА

Универсальный пульт дистанционного управления для кондиционера, модель OT-DVC27, предназначен для удаленного управления кондиционерами разных фирм и моделей. Устройство обеспечивает быстрый поиск брендов и автоматический поиск цифровых кодов, отличается низким энергопотреблением, простотой настроек и использования, имеет полный набор функций, обширный диапазон действия, новый дизайн, комфортно ложится в руку.

Устройство оснащено ЖК-экраном, который обеспечивает простоту эксплуатации и настроек. Также устройство оснащено встроенными часами, таймером включения/выключения и подсветкой, которые обеспечивают простоту использования.

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ:



ИНДИКАЦИЯ

1. Отправка сигнала
2. Отображение режима работы
3. Мощность потока вентилятора
4. Направление потока воздуха
5. Отображение температуры
6. Время
7. Код модели

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

8. Подсветка
9. Температура «+»
10. Включение/выключение
11. Выбор режима
12. Температура «-»
13. Вентилятор
14. Управление направлением потока воздуха
15. Выбор функции автоматического управления направлением потока воздуха
16. Быстрое охлаждение
17. Таймер включения
18. Таймер выключения
19. Быстрый нагрев
20. Настройки
21. Часы
22. Подтвердить действие

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

1. Снимите крышку отсека для батареи, вставьте две новых батарейки №7;
2. Установите назад крышку отсека для батареи. В левом углу ЖК-экрана появится значение времени.

НАСТРОЙКИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Этот пульт дистанционного управления имеет 4 режима настроек, обозначенных как А, В, С и D. Для работы выберите один из режимов.

БЫСТРЫЙ ПОИСК ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Вручную подключите кондиционер к сети питания, направьте пульт управления в сторону кондиционера.

2. Нажмите кнопку, соответствующую коду фирмы производителя Вашего кондиционера и удерживайте её до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Отпустите кнопку кода и настройки будут завершены.




Таблица соответствия кнопок фирм производителей


GREE, Haier	MD, TOSHIBA, CHANGHONG	SHARP, KELONG	LG, SAMSUNG	MITSUBISHI, ДРУГИЕ	
HITACHI, Panasonic	SANYO, HISENSE	CHUNLAN, AUX	CHIGO, DAIKIN	FUJITSU, GARRIER	SHINCO, AUCMA

ВВЕДЕНИЕ КОДА ВРУЧНУЮ


1. Вручную подключите кондиционер к сети питания, найдите тип кондиционера в Таблице кодов, найдите первый код, соответствующий типу кондиционера, например, HAIER

Фирма **Код**
HAIER **001-019**

2. Нажмите кнопку SET и удерживайте примерно 3 секунды, пока код, соответствующий типу кондиционера, не начнет мигать на экране. При помощи кнопок температуры «▲» и «▼», выберите нужный код, который появится на экране. Когда будет выбран правильный код, кондиционер запустится.



3. Нажмите кнопку OK и код, соответствующий типу кондиционера перестанет мигать




4. Проверьте функционирование кнопки удаленного управления. Если кнопка функционирует хорошо, настройки завершены; если нет, повторите действия 2-3.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ЦИФРОВОГО КОДА

1. Вручную подключите кондиционер к сети питания, направьте пульт управления в сторону кондиционера.

2. Нажмите кнопку SET и удерживайте примерно 3 секунды, пока на экране не появится код, соответствующий типу кондиционера, указывая на то, что Вы выбрали быстрый поиск типа кондиционера. Нажмите кнопку OK, чтобы прекратить поиск, кондиционер автоматически включится.

3. Проверьте, правильно ли работают кнопки дистанционного управления (кроме кнопок контроля температуры и настроек). Если кнопки работают правильно, нажмите кнопку SET (Настройки), чтобы продолжить поиск.



ВЫПОЛНЯТЬ НАСТРОЙКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Если батарея заряжена, пульт дистанционного управления можно использовать. Пульт дистанционного управления позволяет управлять устройствами основных производителей, представленных на рынке: Gree (YB0F2), Mitsubishi Heavy Industries 388, Midea, Toshiba, Chunlan, Haier, Hualing и др.

ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Для возврата к заводским настройкам, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки "SET" (Настройки) и "Air volume" (Объем потока воздуха). Примечание: Когда батарея заряжается, отсутствуют цифры контроля времени. Чтобы использовать функцию контроля времени, задайте соответствующие настройки (согласно модели), описанные в инструкции.