

Инструкция по настройке сканера отпечатков пальцев CTS 2.0

Для запуска устройства в работу подключите питание 12-24V к клеммам VCC (+) и GND (-) .

Добавление основных отпечатков пальца, имеющих разрешенный доступ к срабатыванию и режиму программирования :

1. Прижмите палец к сканеру , произойдет смена цвета свечения сканера - синий > зелёный > розовый, на розовом свечении необходимо убрать палец со сканера, устройство вошло в режим программирования.
2. Когда розовый индикатор мигает – прижмите палец к сканеру примерно на **1 секунду** до появления синей индикации и уберите палец со сканера, повторите процедуру **4** раза, на **5** раз прижмите палец примерно на **3 секунды**, дождитесь смены синего индикатора на зелёный и уберите палец со сканера. Индикация замигает розовым цветом – отпечаток пальца добавлен в базу. Чтобы закончить добавление отпечатков просто дождитесь окончания мигания индикатора.

ВНИМАНИЕ!!! Требуется ввести как минимум **2** основных отпечатка разных пальцев.

Добавление второстепенных отпечатков пальца, имеющих только разрешенный доступ к срабатыванию :

1. Прижмите основной палец к сканеру на **9 секунд** , произойдет смена цвета свечения сканера синий > зелёный > розовый > голубой, на голубом свечении необходимо убрать палец со сканера, устройство вошло в режим программирования.
2. Когда голубой индикатор мигает – прижмите палец к сканеру примерно на **1 секунду** до появления синей индикации и уберите палец со сканера, повторите процедуру **4** раза, на **5** раз прижмите палец примерно на **3 секунды**, дождитесь смены синего индикатора на зелёный и уберите палец со сканера. Индикация замигает голубым цветом – отпечаток пальца добавлен в базу. Чтобы закончить добавление отпечатков просто дождитесь окончания мигания индикатора.

Удаление второстепенных отпечатков пальца :

Прижмите палец с основным отпечатком к сканеру , произойдет смена цвета свечения сканера - синий > зелёный > розовый > голубой > розовый > голубой, на голубом свечении необходимо убрать палец со сканера, индикатор замигает и после этого кратковременно прижать палец к сканеру, индикатор сменится на зелёное свечение, подождите несколько секунд, индикация погаснет – отпечатки удалены.

Удаление всех отпечатков пальца :

Прижмите палец с основным отпечатком к сканеру , произойдет смена цвета свечения сканера - синий > зелёный > розовый > голубой > розовый, на розовом свечении необходимо убрать палец со сканера, индикатор замигает и после этого кратковременно прижать палец к сканеру, индикатор сменится на зелёное свечение, подождите несколько секунд и индикация погаснет – отпечатки удалены.